



chamarrel.

Brosses d'entretien Vaisselle & maison

Efficaces, simples et écologiques, les brosses pour la vaisselle et la maison viennent à bout des saletés tenaces. Un excellent complément à l'éponge lavable.

*En bois de hêtre et en fibres 100% végétales (tampico ou union) ou laiton, nos brosses écologiques s'intègrent parfaitement à la démarche zéro-déchet. Un accessoire de cuisine zéro plastique.
Fabriquées en Allemagne*

PRÉCAUTIONS

Huilez le bois de hêtre avant la 1ère utilisation, puis de temps en temps. Ne laissez pas la brosse dans l'eau après usage. Faites la sécher à l'air libre, les poils vers le bas.

RECOMMANDATIONS

Pour conserver durablement vos brosses, ne les mettez pas dans le lave-vaisselle. N'utilisez pas la brosse casserole et la brosse à récurer sur des revêtements antiadhésifs ou fragiles.



DÉCLINAISONS

Brosse à tête amovible : équipée d'un crochet de suspension. Poils non-abrasifs qui nettoient sans rayer (Ø 57 mm). Longueur 245 mm x 45 mm, hêtre, poils tampico et acier galvanisé.

Brosse casserole | Abrasive : pour casseroles, plats à gratins et autres. Polyvalente, elle peut être utilisée pour l'entretien de la maison en général. H. 80 mm. Poils Ø 60 mm, hêtre, tampico et bassine.

Brosse à légumes : Longueur 137 mm x largeur 53 mm. Poils en fibres végétales, un côté tampico (souple) et un côté union (plus abrasif).

Brosse à récurer | Laiton : Vaisselle en fonte, grille de barbecue, aucune saleté ne lui résiste. H. 77 mm x Ø 50 mm, hêtre, fils en laiton.

Brosse à bocal : Longueur 350 mm. Poils Ø 270 mm en fibre végétale de tampico.

MONTAGE DE LA RECHARGE

1. Repérez la petite bague en métal, puis tirez-là vers vous afin de déverrouiller la tête usagée précédente.
2. Enlevez la tête usagée.
3. Positionnez la nouvelle tête de brosse vaisselle en plaçant les pattes en métal du manche dans la fente prévue à cette effet
4. Poussez la bague en métal à fond vers la tête de la brosse pour la verrouiller et assurer un bon maintien. Et voilà, le tour est joué !